

ULTRACARE KERANET CRYSTALS

Koncentrēts pulverveida skābes bāzes tīrīšanas līdzeklis cementa palieku noņemšanai. Ideāli piemērots tīrīšanas darbu veikšanai pēc materiālu ieklāšanas, kā arī, lai noņemtu sāls un kaļķa nosēdumus



APRAKSTS

UltraCare Keranet Crystals ir skābes bāzes koncentrēts pulverveida produkts, ko lieto kopā ar ūdeni, veidojot tīrīšanas līdzekli skābes izturīgām flīzēm un skābes izturīgiem neporainiem dabīgā akmens materiāliem. To var lietot gan iekštelpās, gan ārpus tām. Tas noņem sacietējušus cementa javas nosēdumus, javas atlikumus, rūsas traipus, kaļķakmeni un citas minerālās nogulsnes, piemēram, izsālījumus.

ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS

- Noņem cementa vai kaļķakmens traipus no keramiskajām flīzēm un mozaīku virsmām.
- Noņem no skābes izturīgām virsmām izsālījumus, rūsas traipus un citas minerālās nogulsnes.
- Piemērots iekšējai un ārējai lietošanai.
- Ātri iedarbojas un viegli lietojams.

Konsultējies ar MAPEI Tehnisko pakalpojumu nodaļu par produkta iespējamo lietošanu uz virsmām un apstākļos, kas šeit nav minēti.

PRODUKTA APRAKSTS

UltraCare Keranet Crystals ir pulveris, ko var atšķaidīt ūdenī, un atšķaidīšanas pakāpi var regulēt atbilstoši noņemamo netīrumu un atlikumu līmenim.

UltraCare Keranet Crystals pamatā ir īpaša neorganiska skābe ar buferētu sastāvu, kuras priekšrocība ir agresivitāte pret traipiem un izsālījumiem, kas ir līdzvērtīga daudz spēcīgāku skābju (sālsskābe/hloridāns, sērskābes u.c.) efektivitātei, izvairoties no ļoti bīstamiem toksiskiem izgarojumiem. Jebkurā gadījumā produktu ieteicams lietot labi vēdināmās vietās.

UZMANĪBU!

- **UltraCare Keranet Crystals** var ietekmēt dažu dabīgā akmens materiālu izskatu. Pirms lietošanas vienmēr veikt pārbaudi.
- **UltraCare Keranet Crystals** iespējams var mainīt virsmas faktūru, padarīt gaišāku cementa javas un dabīgā akmens krāsu. Pirms lietošanas vienmēr veikt pārbaudi.
- Nelietot uz skābes nenoturīgām virsmām, piemēram, marmora, kaļķakmens, kaļķakmens bāzes materiāliem vai cementa teraco flīzēm.
- Nodrošināt, lai **UltraCare Keranet Crystals** nesaskaras ar blakus esošām skābju neizturīgām virsmām.
- Nogaidīt, līdz java ir pilnībā sacietējusi, pirms uzklāt šo produktu uz flīžu un javas virsmas (no 1 līdz 10 dienām atkarībā no izmantotās cementa javas veida).
- Neizmantojot **UltraCare Keranet Crystals** kopā ar citiem tīrīšanas līdzekļiem.

UZKLĀŠANAS METODE

Pirms lietošanas pārliedzināties, vai tīrāmās virsmas ir noturīgas pret skābēm. Šaubu gadījumos ieteicams veikt iepriekšējas pārbaudes. Pirms tīrīšanas ar **UltraCare Keranet Crystals**, pasargāt virsmas, ko var nejauši sabojāt skābe. Pirms apstrādes ar **UltraCare Keranet Crystals**, tīrāmās virsmas, it īpaši, ja tās ir ļoti absorbējošas (Toskānas terakota, poraina keramika, dabīgais akmens utt.), labi jāsamitrina ar ūdeni.

Strādājot nelielā pārvaldāmā zonā, izvērtēt **UltraCare Keranet Crystals** uz jau labi samitrinātās grīdas. Ļaut **UltraCare Keranet Crystals** palikt uz virsmas 2 - 3 minūtes. Atkarībā no netīrumu veida var būt nepieciešams atstāt produktu ilgāku laiku. Neļaut virsmai nožūt un, ja nepieciešams, uzsmidzināt vairāk ūdens. Pēc tam apstrādāt virsmu, izmantojot viena diska tīrīšanas iekārtu vai emulģējošo suku. Noņemt šķīdumu no virsmas un pēc tam noskalot ar lielu daudzumu tīra ūdens. Ja paliek atlikumi, procesu var atkārtot.

NOSLĒDZOŠĀ TĪRĪŠANA

Pēc **UltraCare Keranet Crystals** noņemšanas iepriekš aprakstītā veidā, veikt tīrīšanu pa nelielām zonām, ja nepieciešams, izmantojot **UltraCare Multicleaner**.

PATĒRIŅŠ

Atkarībā no atšķaidījuma, piesārņojuma pakāpes, veida un apstrādājamās virsmas, tas var atšķirties.

IEPAKOJUMS

UltraCare Keranet Crystals pieejams 1 un 5 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

UltraCare Keranet Crystals, kas uzglabājams oriģinālajā iepakojumā, derīguma termiņš ir 24 mēneši.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	pulverveida
Krāsa:	balta
Blīvums:	2,00 g/cm ³
pH:	ūdens šķīduma ar UltraCare Keranet Crystals pH = 1,1
Darba temperatūra:	no 0°C līdz +40°C
Gaidīšanas laiks pirms noskalošanas:	apm. 3 min.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

11000-1-2023-lv

2023-01-25

Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var tikt ierosināta krimināllieta.

3/3

